

При обеззараживании рук *этиловым спиртом* или *хлоргексидином* препарат наносят на ладонные поверхности кистей в количестве 5-8 мл и втирают в кожу в течение двух минут.

Обработку рук *хлорамином* производят в тазу, куда наливают 3 литра 0,5% раствора этого препарата. Руки погружают в раствор и моют в течение двух минут. Указанный раствор пригоден для 10 обработок рук.

После рабочего дня, в течение которого имел место контакт рук с хлорсодержащими препаратами, для нейтрализации остаточных количеств хлора кожу обрабатывают ватным тампоном, смоченным 1% раствором *гипосульфита натрия*.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ

Стерилизация (от лат. *sterilis* — бесплодный) — это уничтожение микроорганизмов всех видов, в том числе споровых форм, на медицинских изделиях и инструментах путем воздействия физических или химических факторов.

В терапевтической стоматологии стерильными должны быть все инструменты, соприкасающиеся с твердыми тканями зубов и слизистой оболочкой ротовой полости, контактирующие со слюной и кровью, а также применяемые для инъекционного введения лекарственных препаратов.

Цикл применения стоматологического инструментария, подлежащего стерилизации состоит из применения, дезинфекции, предстерилизационной очистки, визуального контроля, отбраковки, стерилизации.

Дезинфекцию (от фр. *des* — приставка, означающая уничтожение, удаление чего-либо + *инфекция*) проводят с целью обеззараживания или обезвреживания, т.е. уничтожение патогенных и условнопатогенных микроорганизмов - вирусов (в том числе возбудителей парентеральных вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции), бактерий (включая микобактерии туберкулеза), грибов в окружающей среде, на изделиях и инструментах медицинского назначе-