

тем полного погружения инструментов в раствор на время выдержки, предусмотренное инструкцией. Во избежание разбавления стерилизующего раствора погружаемые в по инструменты должны быть сухими. Для холодной стерилизации используются закрытые емкости из стекла, пластмасс или эмалированного металла (с неповрежденной эмалью).

После стерилизации инструменты промываются стерильной водой и сразу используются по назначению.

Холодная стерилизация растворами химических средств является *вспомогательным методом*, поскольку медицинские изделия и инструменты в данном случае нельзя простерилизовать в упаковке, кроме того, по окончании стерилизации их необходимо промыть стерильной водой или физиологическим раствором, что может привести к повторному загрязнению их микроорганизмами. Данный метод следует применять только для стерилизации

Таблица 8

Режимы стерилизации
паровым методом (автоклавирование)

Условия проведения стерилизации	Режимы стерилизации		Наименование объектов
	давление пара, кгс/см ²	время выдержки, мин.	
В стерилизационных коробках или в двуслойной мягкой упаковке из бязи или в пергаментной бумаге марки А или Б	2,0 (132° С)	20	Перевязочные материалы, инструменты, детали приборов и аппаратов, соприкасающиеся с раневой поверхностью, изготовленные из коррозионностойких металлов и сплавов, шприцы с надписью 200°С, стеклянная посуда
	1,1 (120°С)	45	
	только 1,1 (120°С)	45	Изделия из резины